

LED klokken

Afstandsbediening koppelen



Een afstandsbediening verbinden met de klok

Bij de levering van een nieuwe klok met afstandsbediening is de afstandsbediening al gekoppeld met de klok. Wilt u een extra of vervangende afstandsbediening koppelen met de klok? Volg dan onderstaande instructie.

- 1) Zet de klok aan of als deze al aanstond, dan de klok 10 sec uitzetten en weer aanzetten.
- 2) Richt de afstandsbediening naar het display en voer de volgende reeks knoppen in.

A , B , ▼ , A , ▼ , ▼ , B

- 3) Het woord "SAVE" moet even verschijnen (als de afstandsbediening al in het geheugen van de klok staat, moet "dub" worden weergegeven).

OPMERKING!

De toetsenreeks moet binnen 60 seconden na het inschakelen van de klok worden ingevoerd.

Na een mislukte poging hoeft u de klok niet uit te schakelen - binnen 60 seconden kunt u een onbeperkt aantal pogingen doen. Onthoud - door de reeks in te voeren, drukt u heel snel op de knoppen!

Per klok kunnen er meerdere afstandsbedieningen worden gekoppeld en 1 afstandsbediening kan meerdere klokken bedienen.

- Menu
- ▲ ▼ Volgende / Vorige positie
- ◀ ▶ Verander waarde plus / min

